



**Gaming True Wireless Bluetooth®
Earbuds with Charging Case**
Model No.: EG-1501



INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND RETAIN FOR FUTURE USE

Description of parts:



1. Earphone base and charging base
2. Earphone base LED indicator.
3. Earphone touch panel, touch it to control all functions of the earphone
4. Earphone LED indicator
5. Earphone charging port
6. Type-C port

Specifications:

Battery base: Li-Po 300mAh
Battery of earphones: Li-Po 30mAh
Bluetooth compatible version: 5.0
Working range: 10m
Charging time for the case: 1-2 hours
Up to 4 hrs of listening time on one charge
More than around 10 hrs of listening with multiple additional charges in the case

Operation:

- 1- Power On and pairing: Take out earphone from charging base-the earphones will power on and paired automatically. Turn on your mobile Bluetooth, search for the device "EG-1501", and click it. You will hear the tone "du", meaning the earphone connected with your mobile. When earphone is turned off, press and hold the earphone to turn it on.
- 2- Power off: Put earphone into charging base; the earphone will power off and begin charging automatically. Or press and hold the earphone to turn it off.
- 3- Double click left earphone to go back previous song. Double click right earphone to skip to next song.
- 4- Press Left earphone and hold 2 seconds to decrease volume. Press right earphone and hold 2 seconds to increase volume.
- 5- Pause/Play: Single click any one earphone to pause or play music.
- 6- Double click any one earphone to pick up or hang up the phone calls.
- 7- Press and hold any one earphone 2 seconds to reject the phone call.

- 8- Earphone will power off after 3 minutes disconnected from any device.
- 9- Gaming mode: triple-click any one earphone to switch to Gaming mode. Operate as the same way to switch back to music mode. Gaming mode with low latency for mobile gaming.
- 10- Press and hold for 5 secs to turn off.

LED indicator:

Power on: both earphones flash green lights
Power off: both earphone green lights turn off
Earphone Pairing: Both earphones quick flash green lights, once two earphone be paired, one earphone keep quick flash green lights, one earphone flash green lights every 2 seconds
When earphones connected with mobile, both earphones flash green lights every 5 seconds.
Gaming mode: both earphones flash green lights slowly once every 3 seconds
Music mode: both earphones flash green lights quickly once every 3 seconds
Earphone base charging: The base both side flash green lights, when the base to be full charged, both side green indicator light solid on.
When earphone to be charging in base:
The base both side indicator light on green, when earphone to be full charged, both side green Indicator turns off.
Earphone Charging: Earphone lights on green. Lights turn off when to be full charged.

Charging:

Put your earphone into charging base and make sure the

earphone be well connected with the charging port to get your earphones to be charged.
When you're charging the battery low, insert the type C cable we provided into earphone type C port. Connect it with a safe adapter or USB output for charging your TWS earphone and earphone base.

Care and Maintenance

Read the following recommendations before using the Bluetooth Earbuds. Following these you will be able to enjoy the product for many years.

- Don't expose the Bluetooth Earbuds to liquid, moisture or humidity to avoid the product's internal circuit being affected.
- Don't use abrasive cleaning solvents to clean the device.
- Don't expose the device to extremely high or low temperature as this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts.
- Don't dispose of the device in a fire as it will result in an explosion.
- Don't expose the device to contact with sharp objects as this will cause scratches and damage.
- Don't let the device fall on the floor. The internal circuit might get damaged
- Don't attempt to disassemble the device as it may get damaged if you are not professional.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and

can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To make a warranty claim, do not return this product to the store. Please email support@emersonaudio.com or call 1-866-411-6292 .



**Auriculares Inalámbricos
Bluetooth® para Juegos
con Estuche de Carga**
EG-1501



MANUAL DE OPERACIÓN

FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

Descripción de Partes:



1. Base auricular y base de carga
2. Indicador led base auricular
3. Panel táctil auricular. Tocar para controlar las funciones del auricular.
4. Led indicador auricular.
5. Puerto de carga auricular
6. Puerto de alimentación micro USB tipo C

Especificaciones

- Batería del estuche de carga: Batería recargable de polímero de litio 300 mAh
- Batería auricular: Batería recargable de polímero de litio de 30 mAh
- Bluetooth®: Versión 5,0
- Rango de operación Bluetooth®: 10 metros libres de obstáculos
- Tiempo de carga del estuche: 1 a 2 horas
- Operación auricular: Hasta 4 horas de tiempo de sonido (escuchar) con una carga. Mas de 10 horas de sonido (escuchar) con múltiples cargas en el estuche de carga.

Operación

1. Encender y sincronizar: Remover los auriculares del estuche de carga, estos se encienden y entran en modo de sincronía automáticamente. Encender el teléfono celular y activar el modo de búsqueda Bluetooth®, seleccionar "EG-1501" en los dispositivos encontrados y hacer clic. Escuchara un tono de confirmación si la sincronía es exitosa, Cuando el auricular está apagado, presionar y sostener el panel táctil del auricular para encenderlo.
2. Apagar: Colocar los auriculares en el estuche de carga, se apagan y empieza a cargarse la batería automáticamente o presionar y sostener el panel táctil del auricular para apagarlo.
3. Hacer doble clic en el panel táctil del auricular izquierdo para saltar a la pista anterior. Hacer doble clic en el panel táctil del auricular derecho para saltar a la pista siguiente.
4. Presionar y sostener el panel táctil del auricular izquierdo para disminuir el nivel de volumen. Presionar y sostener el panel táctil del auricular derecho para aumentar el nivel de volumen.
5. Reproducir/Pausar: Presionar el panel táctil de cualquier auricular para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción de los archivos de audio.
6. Al tener una llamada telefónica entrante, hacer clic en el panel táctil de

cualquier auricular para responder la llamada. Al tener una llamada telefónica entrante, hacer doble clic en el panel táctil de cualquier auricular para rechazar la llamada.

7. Presionar y sostener por dos segundos el panel táctil de cualquier auricular para marcar al número telefónico de la última llamada tenida.
8. Los auriculares se apagan automáticamente después de 3 segundos de no estar conectado a algún dispositivo Bluetooth® para conservar la carga de la batería.
9. Modo de juego: Hacer triple clic en el panel táctil de cualquier auricular para cambiar al modo de juego. Hacer el mismo proceso para cambiar al modo de música. Modo de juego con bajo tiempo de transmisión para juegos en el teléfono celular.
10. Presionar y sostener el panel táctil del auricular por 5 segundos aproximadamente para apagarlo.

Led Indicador

Encendido: Ambos auriculares destellan en verde.

Apagado: El destello en verde de ambos auriculares se apaga.

Auriculares en sincronía: Ambos auriculares destellan rápidamente en verde, una vez que los auriculares se sincronizan, un auricular conserva el destello rápido en verde, el otro auricular destella en verde cada 2 segundos. Cuando ambos auriculares se conectan con el teléfono celular, ambos auriculares destellan en verde cada 5 segundos.

Modo de Música: Ambos auriculares destellan rápidamente en verde cada 3 segundos.

Carga de la base de los auriculares: La base de ambos auriculares destella en verde; cuando la base esta completamente cargada, la base de ambos auriculares queda en verde permanente.

Cargando los auriculares en la base: La base de ambos auriculares se encienden en verde; cuando los auriculares están completamente cargados, ambas bases se apagan.

Cargando los auriculares: los auriculares se encienden en verde, cuando los auriculares están completamente cargados, ambos se apagan.

Cargando

Colocar los auriculares en la base del estuche de carga y asegurarse que los auriculares encajan de forma adecuada en las bases para que se cargue la batería. Cuando la carga de la batería del estuche de carga es baja, insertar el conector micro USB tipo C del cable de carga incluido en el puerto de alimentación micro USB tipo C del estuche de carga; entonces insertar el conector USB del cable de carga a la fuente de alimentación como un Cargador USB (no incluido) u otra fuente de alimentación como puedes ser el puerto USB de una computadora (la computadora debe estar encendida) para cargar al mismo tiempo los auriculares y el estuche de carga.

Cuidado y mantenimiento

Lea las siguientes recomendaciones antes de usar los auriculares Bluetooth. Si las sigue, podrá disfrutar del producto durante muchos años.

- No exponga los auriculares Bluetooth a líquidos, humedad o humedad para evitar que el circuito interno del producto se vea afectado.
- No utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto acortará la vida útil de los dispositivos electrónicos, destruirá la batería o distorsionará ciertas piezas de plástico.
- No deseché el dispositivo en el fuego, ya que provocará una explosión.
- No exponga el dispositivo al contacto con objetos afilados, ya que esto puede causar rayones y daños.
- No deje que el dispositivo se caiga al suelo. El circuito interno podría dañarse.
- No intente desmontar el dispositivo, ya que puede dañarse si no es un profesional.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía

de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante de este producto puede anular la propiedad para operar el producto.

Este producto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) es posible que este producto no cause interferencia perjudicial, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar la operación no deseada.

Indicaciones sobre el medio ambiente

Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

Cualquier reclamo de garantía, no devolver el producto al almacén o proveedor. Favor de contactar al centro de servicio autorizado o al correo de soporte técnico support@emersonaudio.com